

## Worx Landroid M Mähroboter

## Signalstärke - Begrenzungskabel prüfen

## 1. LED an der Basisstation beobachten:

- Dauergrün = Signal in Ordnung
- Blinkend oder aus = Signalfehler oder Kabelunterbrechung

## 2. Testschleife aufbauen:

Basisstation vom normalen Begrenzungskabel abklemmen.

- 3. Ein kurzes Stück Kabel (z. B. 3–5 m) an den Station-Ausgang anschließen, eine kleine Schleife legen und wieder zur Station zurück.
- 4. Mäher in diese Testschleife stellen. Wenn er hier sauber andockt, ist dein großes Begrenzungskabel oder seine Verlegung schuld. Wenn er trotzdem durchfährt, liegt der Fehler am Mäher.