Anker SoundCore 3



Eln--Ausschaltton deaktivieren

Wenn dich der Signalton deines Soundcore 3 beim Ein- oder Ausschalten stört, kannst du ihn direkt in der **Soundcore App** deaktivieren. Der Lautsprecher ist vollständig mit der App kompatibel und über die Geräteeinstellungen lässt sich die Funktion "Sprachansagen/Hinweistöne" (in der englischen Version "Voice Prompts" genannt) ausschalten.

 Soundcore App herunterladen und öffnen (iOS App Store oder Android Google Play)

2. Lautsprecher verbinden / koppeln

Achte darauf, dass dein SoundCore 3 mit der App verbunden ist. Folge dazu den Anweisungen der App.

- In der App:
 Gerät auswählen → Einstellungen
- 4. In den Geräteeinstellungen die Option Voice Prompt bzw. Sprachansagen, Hinweistöne, Sprachhinweise (je nach Version) suchen.
- 5. Voice Prompt deaktivieren / ausschalten Schieberegler/Schalter auf Aus-Position stellen
- 6. Danach Lautsprecher neu starten.