



Anker SoundCore 3

Ein--Ausschaltton deaktivieren

Wenn dich der Signalton deines Soundcore 3 beim Ein- oder Ausschalten stört, kannst du ihn direkt in der **Soundcore App** deaktivieren. Der Lautsprecher ist vollständig mit der App kompatibel und über die Geräteeinstellungen lässt sich die Funktion „Sprachansagen/Hinweistöne“ (in der englischen Version „Voice Prompts“ genannt) ausschalten.

1. Soundcore App herunterladen und öffnen

(iOS App Store oder Android Google Play)

2. Lautsprecher verbinden / koppeln

Achte darauf, dass dein SoundCore 3 mit der App verbunden ist. Folge dazu den Anweisungen der App.

3. In der App:

Gerät auswählen → Einstellungen

4. In den Geräteeinstellungen die Option **Voice Prompt** bzw. **Sprachansagen, Hinweistöne, Sprachhinweise** (je nach Version) suchen.

5. **Voice Prompt deaktivieren / ausschalten**

Schieberegler/Schalter auf Aus-Position stellen

6. Danach Lautsprecher neu starten.