



Uleway G2302

Klingelton einstellen-anpassen

Die Klingelton-Einstellungen (Ton, Lautstärke usw.) findet ihr im Hauptmenü unter **Einstellungen** → **Profile**.

1. Öffne mit der **linken Taste** das **Menü**.



2. Öffne im Hauptmenü **Einstellungen** → **Profile**.
3. Wähle mit den Navigationstasten eines der vier Profile: **Allgemein**, **Lautlos**, **Gespräch** oder **Draußen**.
4. Drücke die **linke Taste**, um das Optionsmenü zu öffnen.
5. Wähle eine der folgenden Optionen:

- **Aktivieren** = ausgewähltes Profil einschalten
- **Ändern** = Einstellungen des Profils anpassen
- **Zurücksetzen** = Profil auf Werkseinstellungen zurückstellen

Mit den Navigationstasten die gewünschte Einstellung wählen. Mit der linken Taste "Ändern" wählen und bestätigen. Einstellung anpassen und speichern.

6. Das aktive Profil ist mit einem Häkchen gekennzeichnet.

Hinweis: Das Profil "Lautlos" kann nicht geändert oder zurückgesetzt werden.