



Blaupunkt Bluebot Xtreme

Haupttrad blockiert: So behebst du den Fehler

Wenn dein Bluebot Xtreme die Meldung „Haupttrad blockiert“ anzeigt und nicht mehr startet, steckt oft eine einfache Ursache dahinter: Schmutz, Haare oder Fäden haben sich in den Rädern oder Bürsten verfangen. Mit wenigen Handgriffen kannst du das Problem selbst beheben und den Roboter wieder einsatzbereit machen.

1. Gerät **ausschalten und vom Netz nehmen** (z. B. von der Ladestation trennen).
2. Gerät **umdrehen**, sodass Sie die Räder und Bürsten von unten sehen.
3. **Netz-/Seitenbürste entfernen** und kontrollieren, ob sich Haare oder Fäden um die Achse gewickelt haben.
4. **Haupträder (die großen Antriebsräder) prüfen:**
 - Versuchen, jedes Rad manuell zu drehen.
 - Wenn es sich nicht oder nur mit Widerstand dreht → Blockade wahrscheinlich.
 - Fremdkörper entfernen (z. B. Haare, Fäden, kleine Gegenstände).
5. **Hauptbürste herausnehmen** (Deckel öffnen) und ebenfalls reinigen: sie darf sich frei drehen.
6. **Sensoren und Radlager rund um die Räder vorsichtig reinigen** (Staub, Haare).
7. **Gerät wieder auf die Ladestation setzen** und starten.
8. Falls weiterhin die Meldung „Haupttrad blockiert“ erscheint → **System-Reset: Staubbehälter entnehmen, Reset-Taste drücken, mindestens 10 Minuten warten**
9. Sollte der Fehler weiterhin bestehen → mögliche Ursache:
Defekt im Antriebsmotor oder Sensor an dem Rad