

Blaupunkt Bluebot Xtreme

Hauptrad blockiert: So behebst du den Fehler

Wenn dein Bluebot Xtreme die Meldung "Hauptrad blockiert" anzeigt und nicht mehr startet, steckt oft eine einfache Ursache dahinter: Schmutz, Haare oder Fäden haben sich in den Rädern oder Bürsten verfangen. Mit wenigen Handgriffen kannst du das Problem selbst beheben und den Roboter wieder einsatzbereit machen.

- 1. Gerät ausschalten und vom Netz nehmen (z. B. von der Ladestation trennen).
- 2. Gerät **umdrehen**, sodass Sie die Räder und Bürsten von unten sehen.
- 3. Netz-/Seitenbürste entfernen und kontrollieren, ob sich Haare oder Fäden um die Achse gewickelt haben.
- 4. Haupträder (die großen Antriebsräder) prüfen:
 - Versuchen, jedes Rad manuell zu drehen.
 - Wenn es sich nicht oder nur mit Widerstand dreht → Blockade wahrscheinlich.
 - Fremdkörper entfernen (z. B. Haare, Fäden, kleine Gegenstände).
- 5. Hauptbürste herausnehmen (Deckel öffnen) und ebenfalls reinigen: sie darf sich frei drehen.
- 6. Sensoren und Radlager rund um die Räder vorsichtig reinigen (Staub, Haare).
- 7. Gerät wieder auf die Ladestation setzen und starten.
- 8. Falls weiterhin die Meldung "Hauptrad blockiert" erscheint → System-Reset: Staubbehälter entnehmen, Reset-Taste drücken, mindestens 10 Minuten warten
- Sollte der Fehler weiterhin bestehen → mögliche Ursache:
 Defekt im Antriebsmotor oder Sensor an dem Rad