



LG 55QNED86T6A

Akustische Signale deaktivieren

Wenn dein Fernseher plötzlich Töne abspielt, liegt das meist an aktivierten System- oder Tastentönen. Diese lassen sich in den Einstellungen wieder ausschalten.

1. Drücke auf der Fernbedienung die **Zahnrad-Taste (Einstellungen)**.
2. Wähle **Alle Einstellungen**.
3. Gehe zu **Allgemein → Zusätzliche Einstellungen**.
4. Scrolle zu **TV-Einschaltton und TV-Ausschaltton** und stelle **beide auf Aus**.
5. Falls du zusätzlich beim Lautstärkeändern ein Signal hörst, prüfe unter **Ton → Erweiterte Einstellungen**, ob dort Tastentöne oder Bestätigungstöne aktiviert sind – diese kannst du ebenfalls **deaktivieren**.
6. Wenn weiterhin Sprachansagen oder Pieptöne ertönen, gehe zu **Barrierefreiheit → Sprachführung** und **deaktiviere** sie.