

LG 55QNED86T6A

Akustische Signale deaktivieren

Wenn dein Fernseher plötzlich Töne abspielt, liegt das meist an aktivierten System- oder Tastentönen. Diese lassen sich in den Einstellungen wieder ausschalten.

- 1. Drücke auf der Fernbedienung die **Zahnrad-Taste (Einstellungen)**.
- 2. Wähle Alle Einstellungen.
- 3. Gehe zu Allgemein → Zusätzliche Einstellungen.
- 4. Scrolle zu TV-Einschaltton und TV-Ausschaltton und stelle beide auf Aus.
- 5. Falls du zusätzlich beim Lautstärkeändern ein Signal hörst, prüfe unter **Ton** → **Erweiterte Einstellungen**, ob dort Tastentöne oder Bestätigungstöne aktiviert sind diese kannst du ebenfalls **deaktivieren**.
- 6. Wenn weiterhin Sprachansagen oder Pieptöne ertönen, gehe zu Barrierefreiheit → Sprachführung und deaktiviere sie.