

## Philips EP2231

Kein Wasser: Problembehebung-Vorgehensweise

Wenn Kaffee zwar gemahlen wird aber anschließend kein Tropfen Kaffee aus dem Auslauftrichter kommt (und ein Geräusch wie "Wasser staut sich" zu hören ist) könnten folgende Ursachen vorliegen:

- · Luft im Wasserkreislauf
- Verstopfung oder Einschränkung in der Wasser-/Brühkammer oder im Kaffeefilter-/Auslaufbereich
- Verkalkung oder Ablagerung im Durchfluss- oder Ventilsystem
- Partikel oder Kaffeereste im Auslauftrichter oder im Filternetz können den Fluss blockieren
- 1. Fülle den Wassertank vollständig auf und setze ihn korrekt ein.
- 2. Lasse **ohne Bohnen** ein Heißwasser- bzw. Klarwasserprogramm laufen, sodass Wasser durchläuft und Luft ausgelöst wird.
- 3. Überprüfe nochmals den Auslauftrichter, insbesondere das feine Netz oder die Öffnung, ob sie sauber und frei ist. ggf. mit einer feinen Nadel reinigen.
- 4. Falls noch nicht geschehen: Führe eine Entkalkung mit dem originalen Philips/Saeco Entkalker durch gemäß Anleitung.
- Falls du technisch versiert bist und Garantie keine Rolle mehr spielt: Prüfe die Dichtigkeit von O-Ringen oder internen Verbindungsstücken.
  (Dies ist Privatreparatur und ggf. Garantieverlust möglich.)

Wenn nach diesen Schritten weiterhin kein Kaffee ausläuft besteht die Möglichkeit eines Defekts am Umleitungs- oder Ventilsystem der Maschine.