



UCOMEN Funksteckdosen

Programmierung löschen

Wenn eine Taste deiner Fernbedienung mehrere Steckdosen gleichzeitig steuert, kannst du die komplette Programmierung des Empfängers zurücksetzen und anschließend neu anlernen.

1. **Alle gespeicherten Codes löschen (Werksreset)**

Drücke die Learning-Code-Taste am Empfänger, bis die grüne LED dauerhaft blinkt.

2. Lass die Taste kurz los und drücke sie erneut.

3. Wenn der Empfänger verbunden ist, blinkt er zweimal zur Bestätigung.

4. Jetzt ist der gesamte Speicher gelöscht und du kannst die Steckdose wieder neu mit einer gewünschten Fernbedienungstaste koppeln.