

UCOMEN Funksteckdosen

Programmierung löschen

Wenn eine Taste deiner Fernbedienung mehrere Steckdosen gleichzeitig steuert, kannst du die komplette Programmierung des Empfängers zurücksetzen und anschließend neu anlernen.

- Alle gespeicherten Codes löschen (Werksreset)
 Drücke die Learning-Code-Taste am Empfänger, bis die grüne LED dauerhaft blinkt.
- 2. Lass die Taste kurz los und drücke sie erneut.
- 3. Wenn der Empfänger verbunden ist, blinkt er zweimal zur Bestätigung.
- 4. Jetzt ist der gesamte Speicher gelöscht und du kannst die Steckdose wieder neu mit einer gewünschten Fernbedienungstaste koppeln.