

Campark T40

Passwort zurücksetzen

Wenn du das vierstellige Passwort vergessen hast, kannst du den Schutz direkt über eine integrierte Tastenkombination aufheben. Die Kamera lässt sich damit entsperren, ohne dass du das alte Passwort benötigst.

So setzt du den Passwortschutz zurück:

1. Stelle sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist (Moduswahl auf **OFF**).



2. **Drücke gleichzeitig die MENÜ-Taste und die WIEDERGABE-Taste.**



3. Halte beide Tasten gedrückt.

4. Während du sie gedrückt hältst, **drehe die Moduswahl von OFF auf SETUP**.



5. Die Kamera entsperrt sich jetzt automatisch und der Passwortschutz wird aufgehoben.

6. Du kannst anschließend ein neues Passwort über **MENÜ → Passwortschutz** festlegen.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.