



## Vmotal Camcorder

### Sprache einstellen

MENÜ → einmal MODE → dann erst UP / DOWN

1. Kamera einschalten.

2. **MENÜ-Taste drücken.**

3. **MODE-Taste drücken**, um ins Systemmenü zu wechseln.  
(Nicht im Video-Menü bleiben!)

4. Mit **UP oder DOWN** navigieren, bis **Sprache / Language** markiert ist.

5. **OK-Taste drücken.**

6. Mit **UP / DOWN gewünschte Sprache auswählen.**

7. OK-Taste drücken, um die Sprache zu übernehmen / speichern.

8. **MODE-Taste drücken, um das Menü zu verlassen.**