



Mebus 56892 Funkwecker

Weckereinstellungen

Mit dieser Anleitung stellst du die Weckzeit ganz einfach ein, schaltst den Weckalarm ein oder aus und steuerst das Wecksignal nach deinen Bedürfnissen.

1. Drücke **zweimal kurz die Taste 24H/AUS**, bis die eingestellte Weckzeit angezeigt wird.



2. Drücke anschließend **kurz die Taste SET**, bis die Stundenanzeige blinks.



3. Stelle mit den Tasten **+** und **-** die gewünschte Stunde ein.



4. Bestätige mit **SET**. Nun blinkt die Minutenanzeige.



5. Stelle mit + und – die gewünschte Minute ein und



6. Bestätige wieder mit **SET**. Das Gerät kehrt danach automatisch in den normalen Anzeigemodus zurück.



7. Weckalarm ein- oder ausschalten

8. Ist der Weckalarm eingeschaltet, leuchtet der Alarm-Indikator.

9. Drücke **kurz die Taste AN/AUS**, um den Weckalarm ein- oder auszuschalten.



10. Wecksignal kurzzeitig unterbrechen (Snooze)

11. Drücke die Taste **WECKWIEDERHOLUNG**.



12. Das Wecksignal **ertönt nach fünf Minuten erneut.**

13. Diesen Vorgang kannst du beliebig oft wiederholen.

14. Wecksignal für den Tag ausschalten

15. Drücke eine beliebige Taste, jedoch **NICHT** nicht die Taste WECKWIEDERHOLUNG.

16. Das Wecksignal endet.

17. Der Weckalarm bleibt aktiviert und ertönt am nächsten Tag wieder zur eingestellten Uhrzeit.