



## Midea MF200W90WB

### Netzreset durchführen

Mit Netzreset ist ein vollständiges Trennen der Waschmaschine vom Strom gemeint, damit sich die Elektronik komplett zurücksetzt.

So gehst du vor:

1. Waschmaschine ausschalten
2. Netzstecker aus der Steckdose ziehen
3. Mindestens 10–15 Minuten warten
4. Stecker wieder einstecken
5. Gerät einschalten und ein Schleuderprogramm testen

---

Wenn der Fehler danach sofort wieder auftritt, liegt sehr wahrscheinlich ein technischer Defekt (Motor/Elektronik) vor und kein temporärer Steuerungsfehler