

Midea MF200W90WB

Netzreset durchführen

Mit Netzreset ist ein vollständiges Trennen der Waschmaschine vom Strom gemeint, damit sich die Elektronik komplett zurücksetzt.

So gehst du vor:

1. Waschmaschine ausschalten

2. Netzstecker aus der Steckdose ziehen

3. Mindestens 10–15 Minuten warten

4. Stecker wieder einstecken

5. Gerät einschalten und ein Schleuderprogramm testen

Wenn der Fehler danach sofort wieder auftritt, liegt sehr wahrscheinlich ein technischer Defekt (Motor/Elektronik) vor und kein temporärer Steuerungsfehler

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.