



Gigaset Pure 120

Klingeltonlautstärke einstellen

Beim Gigaset Pure 120 lässt sich die Lautstärke des Klingeltons separat für Mobilteil und Basisstation einstellen. Die Funktion ist vorhanden, wird in der Anleitung jedoch leicht übersehen, da sie im Bereich „Töne + Signale“ versteckt ist.

Mit den folgenden Schritten kannst du die Klingelton-Lautstärke gezielt erhöhen oder auf Crescendo stellen.

1. Lautstärke einstellen - Mobilteil

Drücke die **MENÜ**-Taste am Mobilteil.

2. Wähle **Mobilteil Töne + Signale** und bestätige mit **OK**.

3. Gehe zu **Ruflautstärke** und bestätige.

4. Wähle **Lautstärke**.

5. Stelle nun die gewünschte Lautstärke ein
(5 Stufen oder Crescendo = zunehmende Lautstärke).

6. Bestätige die Einstellung mit **OK**.

7. Lautstärke der Basisstation einstellen

MENÜ drücken.

8. **Basis Töne + Signale** auswählen und bestätigen mit **OK**.

9. **Ruflautstärke** auswählen.

10. Lautstärke einstellen.

11. Mit **OK** bestätigen.

Wenn der Klingelton trotz maximaler Einstellung als leise empfunden wird, liegt das beim Gigaset Pure 120

konstruktionsbedingt am eher zurückhaltenden Lautsprecher. In diesem Fall hilft oft ein höher klingender Klingelton statt einer tiefen Melodie.

Bedienungsanleitung24.de