

Samsung E1150

Kurzwahl einstellen

Es gibt eine Favoriten-/Kurzwahl-Funktion bei älteren Samsung-Mobiltelefonen mit Tasten wie dem E1150. Du kannst bestimmten Ziffern Rufnummern zuweisen und diese dann mit langem Tastendruck wählen.

1. Öffne das **Menü** (im Ruhezustand “Menu” drücken).

2. Gehe zu **Telefonbuch → Favorites** / **Favorites numbers** (kann auch „Favoriten“ heißen).

3. Wähle eine freie Ziffer **2–9** aus.
   Die Taste 1 ist fest für die Mailbox belegt und kann nicht für Kurzwahl genutzt werden.

4. Wähle einen **Kontakt** aus deiner Kontaktliste oder **gib eine Telefonnummer** ein.

5. **Speichere** die Zuordnung.

6. Danach kannst du die Ziffer lange drücken, um den gespeicherten Kontakt direkt anzurufen.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.