



Samsung E1150

Kurzwahl einstellen

Es gibt eine Favoriten-/Kurzwahl-Funktion bei älteren Samsung-Mobiltelefonen mit Tasten wie dem E1150. Du kannst bestimmten Ziffern Rufnummern zuweisen und diese dann mit langem Tastendruck wählen.

1. Öffne das **Menü** (im Ruhezustand „Menu“ drücken).
2. Gehe zu **Telefonbuch** → **Favorites / Favorites numbers** (kann auch „Favoriten“ heißen).
3. Wähle eine freie Ziffer **2–9** aus.
Die Taste 1 ist fest für die Mailbox belegt und kann nicht für Kurzwahl genutzt werden.
4. Wähle einen **Kontakt** aus deiner Kontaktliste oder **gib eine Telefonnummer** ein.
5. **Speichere** die Zuordnung.
6. Danach kannst du die Ziffer lange drücken, um den gespeicherten Kontakt direkt anzurufen.