

SweetLink S2 Plus

Tastentöne deaktivieren

Das SweetLink S2PLUS hat ein eigenes Menü für Töne, das erlaubt, System-, Tastentöne oder Sprachansage bei Tastendruck auszuschalten.

1. **Menü öffnen**
   Drücke die linke Softkey-Taste (unten links am Display), um ins Hauptmenü zu kommen.

2. **Einstellungen auswählen**
   Navigiere mit den Pfeiltasten zu *Einstellungen* und bestätige mit der linken Softkey-Taste.

3. **Töne** / **Tonoptionen öffnen**
   Suche im Einstellungsmenü nach *Töne*, *Ton* oder *Klingeltöne & Tastentöne* (beim S2PLUS gibt es eine Option für System- und Tastentöne).

4. **Tastentöne ausschalten**
   Wähle dort *Tastentöne*, *Ton bei Tastendruck* und stelle diese Option auf *Aus*.

5. **Speichern** / **Bestätigen**
   Drücke die Softkey-Taste, um zu bestätigen und zu speichern.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.