



SweetLink S2 Plus

Tastentöne deaktivieren

Das SweetLink S2PLUS hat ein eigenes Menü für Töne, das erlaubt, System-, Tastentöne oder Sprachansage bei Tastendruck auszuschalten.

1. Menü öffnen

Drücke die linke Softkey-Taste (unten links am Display), um ins Hauptmenü zu kommen.

2. Einstellungen auswählen

Navigiere mit den Pfeiltasten zu *Einstellungen* und bestätige mit der linken Softkey-Taste.

3. Töne / Tonoptionen öffnen

Suche im Einstellungsmenü nach *Töne*, *Ton* oder *Klingeltöne & Tastentöne* (beim S2PLUS gibt es eine Option für System- und Tastentöne).

4. Tastentöne ausschalten

Wähle dort *Tastentöne*, *Ton bei Tastendruck* und stelle diese Option auf *Aus*.

5. Speichern / Bestätigen

Drücke die Softkey-Taste, um zu bestätigen und zu speichern.