

Fairphone 4

Schlechte Gesprächsqualität beheben

Geh zum Testen in dieser Reihenfolge vor:

1. **WLAN-Telefonie ausschalten**
   Einstellungen → Netzwerk & Internet → SIM → WLAN-Anrufe = aus

2. **VoLTE deaktivieren**
   Einstellungen → Netzwerk & Internet → SIM → VoLTE = aus
   Danach Neustart

3. **Mikrofon testen**
   Sprachaufnahme oder Diktierfunktion nutzen.

   Wenn die Aufnahme abgehackt klingt → Hardwareverdacht

4. **Mikrofonöffnungen prüfen**
   Unteres Mikrofon vorsichtig reinigen. Hülle/Flipcase testweise entfernen

5. **Abgesicherter Modus**
   Power-Taste gedrückt halten → „Abgesicherter Modus“
   Wenn es dort funktioniert → App verursacht das Problem

Wenn das Problem danach weiterhin besteht, liegt sehr wahrscheinlich ein defektes Mikrofonmodul vor. Beim Fairphone 4 ist das austauschbar.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.