



Philips R3306

Alarm ausschalten

Der Radiowecker hat zwei Weckzeiten (AL1 und AL2), und wenn eine davon aktiv ist, ertönt jeden Tag zur eingestellten Zeit ein Alarm.

1. Stelle sicher, dass das Gerät im Standby-Modus ist (Uhrzeit wird angezeigt, ohne dass der Wecker klingelt).

2. Drücke wiederholt die Taste **AL1**, bis das Alarm-Symbol erlischt.

Dann ist Alarm 1 deaktiviert.

3. Drücke wiederholt **AL2**, bis auch hier das Alarm-Symbol aus ist.

Dann ist Alarm 2 deaktiviert.

Heißt: **beide Alarne müssen ausgeschaltet sein, damit kein Alarm mehr losgeht.**

4. Wenn beide Alarne deaktiviert sind, wird der Alarm nicht mehr ertönen.