

Nothing Phone (3a) Pro

Fotos ohne Weitwinkel

Fotos ohne Ultraweitwinkel-Effekt kannst du ganz einfach in der Kamera-App einstellen – weil das Gerät mehrere Linsen hat: Standard-Weitwinkel, Ultraweitwinkel und zusätzlich eine Tele-Linse.

1. Öffne die **Kamera-App**.

2. Schau unten (oder seitlich) nach den **Linsen-Icons**, dort kannst du zwischen den Kameras wechseln.

3. Tippe auf das **1×-Symbol** oder auf **Hauptkamera**, das ist die normale Weitwinkel-Linse ohne Ultraweitwinkel-Effekt.

4. **Vermeide das 0,5×-Symbol** denn das aktiviert die Ultraweitwinkel-Linse mit weiterem Blickfeld.

Bei vielen Smartphone-Kameras ist 1× gleich „normaler Blick“ (wie das menschliche Auge), 0,5× = Ultraweitwinkel (mehr Landschaft drauf). Wenn du 1× nutzt, hast du also keine Verzerrung vom Ultraweitwinkel.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.