



Google Chromecast

Chromecast mit neuem WLAN verbinden

Wenn sich dein WLAN geändert hat (z. B. Name oder Passwort), musst du deinen Google Chromecast erneut mit dem neuen Netzwerk verbinden. Dafür gibt es zwei typische Wege – je nach Modell.

1. Chromecast mit Google TV (z. B. Chromecast mit Fernbedienung)

Schalte deinen Fernseher ein und wähle den Chromecast-Input aus.

2. Öffne im Startbildschirm oben rechts das Einstellungen-Menü (Zahnrad-Symbol).

3. Wähle WLAN aus.

4. Wähle den alten Netzwerknamen und tippe auf "Netzwerk vergessen".

5. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um dein Chromecast im neuen WLAN einzurichten (Netzwerk auswählen & Passwort eingeben).

6. Chromecast (3. Generation oder älter) / Chromecast Ultra / Chromecast Audio

Für diese Modelle läuft die Änderung über die Google Home App:

7. Stelle sicher, dass dein Smartphone/Tablet mit dem gleichen Google-Konto verbunden ist wie dein Chromecast.

8. Öffne die Google Home App auf deinem Gerät.

9. Tippe auf den Tab "Geräte" bzw. "Home".

10. Halte die Kachel deines Chromecasts gedrückt.

11. Tippe auf das Einstellungen-Zahnrad.

12. Wähle WLAN und dann "Dieses Netzwerk löschen" aus.

13. Du wirst zurück zum Startbildschirm geführt.

14. Tippe auf "Gerät einrichten" und folge der Anleitung, um den Chromecast im neuen WLAN einzurichten (Netzwerk auswählen & Passwort eingeben).

Bedienungsanleitung24.de