



Toshiba 32LF3F63DAZ

Programme sortieren am TV

Viele Toshiba-TV-Modelle bieten im Sender-/Programmlisten-Menü die Möglichkeit, die Reihenfolge der gespeicherten TV-Programme zu bearbeiten.

1. **TV einschalten** und sicherstellen, dass alle Sender gefunden sind (Sendersuchlauf abgeschlossen).
2. **Menü Kanäle bzw. Programmliste** öffnen über die Fernbedienung.
3. **Sender markieren:**
Mit den Pfeiltasten den Sender auswählen, den du verschieben möchtest.
4. **Sender verschieben:**
Drücke die grüne Taste auf der Fernbedienung (oder OK, je nach Modell), um in den Verschieben-Modus zu gelangen.
5. **Neue Position auswählen:**
Mit den Pfeiltasten nach oben oder unten zum gewünschten Platz navigieren.
6. **Bestätigen:**
Wieder grüne Taste / OK drücken, um die neue Position zu speichern.

Bei umfangreichen Änderungen ist das PC-Tool oft komfortabler:

<https://www.bedienungsanleitung24.de/toshiba-32lf3f63daz/anleitungen/#manual-27189>