



DOOGEE S119

Problem: Töne zu leise

Wenn bei Handy alle Töne wie Klingelton, Medien oder Benachrichtigungen trotz maximal eingestellter Lautstärke kaum hörbar sind, liegt das meist an zusätzlichen Systemeinstellungen oder einer Begrenzung.

Mit den folgenden Schritten kannst du systematisch prüfen, woran es liegt und die Lautstärke optimieren.

1. Alle Lautstärkeregler einzeln prüfen

- Drücke eine der Lautstärketasten an der Seite.
- Tippe auf die drei Punkte oder das Einstellungs-Symbol im Lautstärkefenster.

Stelle sicher, dass folgende Regler jeweils auf Maximum stehen: Medien, Klingelton, Benachrichtigungen, Alarm

Oft ist nur "Medien" voll aufgedreht, während der Klingelton separat leiser eingestellt ist.

2. „Nicht stören“-Modus deaktivieren

- Öffne Einstellungen
- Tippe auf Ton & Vibration
- Wähle Nicht stören
- Deaktiviere den Modus vollständig

Auch geplante Zeiten prüfen – manchmal ist dort eine automatische Aktivierung hinterlegt.

3. Lauteren Klingelton auswählen

- Einstellungen öffnen
- Ton & Vibration wählen
- Klingelton antippen
- Einen möglichst klaren, hohen oder durchdringenden Ton auswählen

Manche Standardtöne wirken deutlich leiser als andere.

4. Zusätzliche Lautstärkebegrenzung prüfen

- Einstellungen öffnen
 - Gehe zu Ton & Vibration
 - Prüfe, ob eine Option wie Lautstärkebegrenzung oder Sicherheitslautstärke aktiv ist
- Falls vorhanden, deaktivieren

5. Lautsprecher prüfen

- Kontrolliere, ob die Lautsprecheröffnung verschmutzt oder verdeckt ist
- Entferne Staub vorsichtig mit Druckluft oder einem weichen Pinsel
- Teste die Lautstärke mit einem YouTube-Video oder Musik

6. Neustart durchführen

Halte die Ein/Aus-Taste gedrückt und starte das Gerät neu. Softwarefehler im Audiosystem werden dadurch häufig behoben.

7. Systemupdate prüfen

- Einstellungen öffnen
 - Über das Telefon
 - Systemupdate auswählen
- Nach Updates suchen und ggf. installieren

Blieben sämtliche Töne trotz aller Maßnahmen extrem leise, kann ein Hardwareproblem am Lautsprecher vorliegen.