



Sharp XE-A207

Programm Reset durchführen

Ein Programm-Reset bringt die Kasse in den Auslieferungs-/Werk-Zustand zurück, löscht alle programmierte Artikel (PLUs), Warengruppen, Steuer- und Modus-Einstellungen und setzt das Gerät auf die Grundkonfiguration zurück.

Danach musst du die Kasse komplett neu programmieren und Passcodes neu setzen.

1. Vorbereitung

Bevor du neu programmieren willst, sichere zuerst alle notwendigen Daten (z. B. über PC-Link oder Ausdrucke). Ein Reset löscht alles!

2. Schalte die **Kasse aus** und **ziehe den Netzstecker** aus der Steckdose.

3. Halte die Tasten **BON** und **0** gleichzeitig gedrückt.

4. **Stecke den Netzstecker wieder in die Steckdose, während du die beiden Tasten weiterhin gedrückt hältst.**

5. Wenn die Kasse startet, kann der Reset beginnen. Nach dem Reset musst du dich erneut anmelden und programmieren.

Nach dem Reset erscheint ein Sprach- bzw. Setup-Menü, in dem du folgende Grunddaten eingeben musst:

- Sprache auswählen
- Uhrzeit/Datum setzen
- Steuer- und Warengruppen-Basis konfigurieren
- Passwörter/Benutzercodes neu festlegen