



ANNKE H.265 Pro

Overwrite - Überschreiben aktivieren und Ringspeicher einrichten

Wenn diese Option aktiviert ist, passiert Folgendes:

Sobald die Festplatte voll ist, löscht das System automatisch die ältesten Aufnahmen und speichert die neuen darüber. Dadurch entsteht eine durchgehende Loop-Aufzeichnung (Ringspeicher).

Ist diese Funktion nicht aktiviert, stoppt der Recorder normalerweise die Aufnahme, sobald die Festplatte voll ist, um alte Daten nicht automatisch zu löschen.

So stellst du es ein:

1. **Rechtsklick auf das Live-Bild** (Monitor am Recorder).
2. **Main Menu / Hauptmenü** öffnen.
3. **Record / Storage / HDD** oder ähnliche Einstellungen aufrufen.
4. Option **Overwrite / Recycle Record** aktivieren.
5. Option **Overwrite / Recycle Record** aktivieren.

Danach arbeitet das System automatisch im Ringspeicher: älteste Videos werden gelöscht → neue Videos werden gespeichert.