



Gigaset DL500A

Kurzwahl einrichten

Beim Gigaset DL500A lassen sich die programmierbaren Funktionstasten auf der rechten Seite des Telefons mit einer Kurzwahl belegen. Diese Tasten sind die 6 länglichen Tasten rechts neben dem Ziffernblock, neben denen kleine Beschriftungsfelder sitzen.

1. Stelle sicher, dass sich das Telefon im **Ruhezustand** befindet.
2. Eine der 6 Funktionstasten rechts am Gerät (die langen Tasten neben den kleinen Beschriftungsfeldern) gedrückt halten.



3. Nach einigen Sekunden erscheint auf dem Display eine Liste mit möglichen Belegungen.
4. Jetzt erscheint z. B. **Kurzwahl** im Display.

Mit der **Navigations-Taste** (Steuerkreuz) durch die Liste scrollen, bis **Kurzwahl** markiert ist.



5. Anschließend die **OK-Taste** (rechte Display-Taste unter dem Bildschirm) drücken.



6. Das Telefonbuch öffnet sich automatisch.

7. Wähle den gewünschten Kontakt aus dem Telefonbuch.

8. Mit **OK** bestätigen.



Die ausgewählte Telefonnummer ist nun auf dieser Taste gespeichert und kann künftig durch kurzes Drücken der entsprechenden Funktionstaste sofort gewählt werden.

Wenn sich die Telefonnummer eines Kontakts im Telefonbuch ändert, wird die belegte Taste nicht automatisch aktualisiert. In diesem Fall muss die Kurzwahl erneut eingerichtet werden.