



Siemens WM14G400 iQ500

Schlüsselsymbol entfernen

Das Schlüsselsymbol bedeutet, dass die Kindersicherung aktiv ist.

1. Waschmaschine eingeschaltet lassen.
2. Gleichzeitig die Tasten **Schleuderdrehzahl + Fertig in** drücken.



3. Beide Tasten ca. **3 Sekunden gedrückt halten**.
4. Das Schlüsselsymbol verschwindet → Bedienung wieder möglich.
5. **Wichtig:**
Wenn das Symbol blinkt, wurde während aktiver Kindersicherung am Programmwähler gedreht.
Dann musst du:
6. Programmwähler zurück auf das ursprüngliche Programm stellen.
7. Danach erneut die beiden Tasten 3 Sekunden drücken.

8. Danach ist die Sperre vollständig aufgehoben.