



Google Pixel Watch 4

Google Pixel Watch ohne Muster zurücksetzen (Fastboot-Methode)

Wenn du dein Entsperrmuster oder deinen PIN vergessen hast, kannst du die Pixel Watch über den Fastboot-/Recovery-Modus zurücksetzen. Das ist die einzige verlässliche Methode direkt über die Uhr.

1. Watch neu starten erzwingen

Halte **Krone + Seitentaste** gleichzeitig ca. 20–30 Sekunden gedrückt, bis das Google-Logo erscheint.



2. Fastboot-Modus öffnen

Sobald das „G“-Logo angezeigt wird, tippe **gleichzeitig oben links und unten rechts** auf das Display.

Dadurch gelangst du in den Fastboot-Modus.

3. Im Menü navigieren

Drücke die Seitentaste, um durch das Menü zu scrollen.



4. Recovery Mode auswählen

Wähle „**Recovery Mode**“ und bestätige mit der Krone.



5. **„No Command“-Bildschirm umgehen**

Halte die Krone gedrückt und wische gleichzeitig nach oben auf dem Display, um das Recovery-Menü zu öffnen.



6. **Factory Reset durchführen**

Wähle **„Wipe data / factory reset“**

Bestätige den Vorgang durch Wischen oder Drücken.

7. **Neustart**

Wähle anschließend **„Reboot system now“**, um die Uhr neu zu starten.

Wichtiger Hinweis (sehr wichtig)

Nach dem Zurücksetzen musst du dich mit dem zuvor verwendeten Google-Konto anmelden (Factory Reset Protection). Ohne dieses Konto kann die Einrichtung nicht abgeschlossen werden.