



## Bauknecht WA Soft 7F4

### Pumpt nicht ab (Fehler F05) – Wasser ablassen & Problem beheben

Wenn die Waschmaschine nicht mehr abpumpt und der Fehler F05 angezeigt wird, bleibt oft Wasser in der Trommel stehen. Ursache ist meist eine Verstopfung im Flusensieb oder eine blockierte Pumpe. Mit den folgenden Schritten kannst du das Wasser sicher ablassen und die häufigsten Probleme selbst beheben.

**Hinweis: Diese Angaben sind allgemeine Richtwerte. Je nach Gerät und Nutzung können Ursachen und Lösungen variieren.**

#### 1. Gerät ausschalten und vom Strom trennen

Zieh den Netzstecker, bevor du beginnst.

#### 2. Bereich vorbereiten

Lege Handtücher vor die Maschine und stelle eine flache Schüssel bereit.



#### 3. Serviceklappe öffnen

Diese befindet sich unten an der Vorderseite.

#### 4. Wasser langsam ablassen

- Drehe das Flusensieb vorsichtig ein Stück auf
- Das Wasser läuft jetzt kontrolliert heraus

- Zwischendurch stoppen und Schüssel entleeren



#### 5. Flusensieb komplett herausdrehen

Sobald kein Wasser mehr nachläuft, kannst du es ganz entfernen.



#### 6. Flusensieb reinigen

Entferne Fussel, Haare, Münzen oder andere Fremdkörper.

#### 7. Pumpenrad prüfen

- Hinter dem Sieb sitzt ein kleines Rad
- Es sollte sich leicht drehen lassen und nicht blockiert sein



#### 8. Ablaufschlauch kontrollieren

Prüfe, ob er geknickt oder verstopft ist.



#### 9. Alles wieder einsetzen und Testlauf starten

Flusensieb wieder fest einsetzen und Maschine starten

