

Brother MFC-J4340DW

Uhrzeit korrekt festlegen

Wenn sich die Uhrzeit nach jedem Einschalten um eine Stunde verstellt, liegt dies meist an der aktivierten automatischen Sommerzeit. Mit den folgenden Schritten lässt sich das Problem dauerhaft beheben:

1. **Gerät einschalten**
2. Auf dem Display die **Menü-Taste** drücken
3. **Alle Einstellungen** auswählen
4. **Datum & Uhrzeit** öffnen
5. **Sommerzeit (Auto DST)** auswählen
6. Einstellung auf **Aus** stellen
7. Mit **OK** bestätigen (falls erforderlich)
8. Mit **Zurück** ins Hauptmenü gehen
9. **Gerät ausschalten**
10. **Gerät wieder einschalten und Uhrzeit prüfen**

---

11. Falls die Uhrzeit weiterhin nicht korrekt ist:
12. **Menü** erneut öffnen
13. **Alle Einstellungen** wählen
14. **Datum & Uhrzeit** öffnen
15. **Zeitzone** auswählen

Bedienungsanleitung24.de

16. Zeitzone auf **GMT+1 (Berlin)** einstellen

17. **Bestätigen und Menü verlassen**

18. **Gerät erneut aus- und einschalten**

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.