



# Brother MFC-J4340DW

## Uhrzeit korrekt festlegen

Wenn sich die Uhrzeit nach jedem Einschalten um eine Stunde verstellt, liegt dies meist an der aktivierten automatischen Sommerzeit. Mit den folgenden Schritten lässt sich das Problem dauerhaft beheben:

**1. Gerät einschalten**

2. Auf dem Display die **Menü-Taste** drücken

3. **Alle Einstellungen** auswählen

4. **Datum & Uhrzeit** öffnen

5. **Sommerzeit (Auto DST)** auswählen

6. Einstellung auf **Aus** stellen

7. Mit **OK** bestätigen (falls erforderlich)

8. Mit **Zurück** ins Hauptmenü gehen

**9. Gerät ausschalten**

**10. Gerät wieder einschalten und Uhrzeit prüfen**

---

11. Falls die Uhrzeit weiterhin nicht korrekt ist:

12. **Menü** erneut öffnen

13. **Alle Einstellungen** wählen

14. **Datum & Uhrzeit** öffnen

15. **Zeitzone** auswählen

16. Zeitzone auf **GMT+1 (Berlin)** einstellen

17. **Bestätigen und Menü verlassen**

18. **Gerät erneut aus- und einschalten**

Bedienungsanleitung24.de