

Nokia 150

T9 (Worterkennung) aktivieren

Mit der T9-Funktion kannst du Nachrichten deutlich schneller schreiben, da das Handy Wörter automatisch erkennt und vorschlägt. Beim Nokia 150 lässt sich diese Funktion ganz einfach direkt während des Schreibens einschalten.

1. **Nachrichten öffnen**
   Gehe ins Menü und öffne Nachrichten → Neue Nachricht

2. **Texteingabe starten**
   Beginne, einen Text zu schreiben – egal ob schon Buchstaben erscheinen oder nicht

3. **Eingabemodus wechseln**
   Drücke die #-Taste (Raute) mehrfach, bis einer dieser Modi erscheint:

   - Wörterbuch ein
   - T9 ein
   - oder ein Symbol für Worterkennung

4. **T9 verwenden**
   Sobald T9 aktiv ist:

   - schreibt das Handy Wörter automatisch mit
   - du musst jede Taste nur einmal pro Buchstabe drücken

5. **Wortvorschläge wechseln (optional)**
   Wenn das falsche Wort angezeigt wird:
   drücke die 0-Taste, um andere Vorschläge zu sehen

Hinweis Falls du die Funktion nicht findest, kann sie je nach Modell auch unter **Menü → Einstellungen → Texteingabe → Wörterbuch** aktiviert werden.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.