



# Nokia 150

## T9 (Worterkennung) aktivieren

Mit der T9-Funktion kannst du Nachrichten deutlich schneller schreiben, da das Handy Wörter automatisch erkennt und vorschlägt. Beim Nokia 150 lässt sich diese Funktion ganz einfach direkt während des Schreibens einschalten.

### 1. Nachrichten öffnen

Gehe ins Menü und öffne Nachrichten → Neue Nachricht

### 2. Texteingabe starten

Beginne, einen Text zu schreiben – egal ob schon Buchstaben erscheinen oder nicht

### 3. Eingabemodus wechseln

Drücke die #-Taste (Raute) mehrfach, bis einer dieser Modi erscheint:

- Wörterbuch ein
- T9 ein
- oder ein Symbol für Worterkennung

### 4. T9 verwenden

Sobald T9 aktiv ist:

- schreibt das Handy Wörter automatisch mit
- du musst jede Taste nur einmal pro Buchstabe drücken

### 5. Wortvorschläge wechseln (optional)

Wenn das falsche Wort angezeigt wird:  
drücke die 0-Taste, um andere Vorschläge zu sehen

---

**Hinweis** Falls du die Funktion nicht findest, kann sie je nach Modell auch unter **Menü → Einstellungen → Texteingabe → Wörterbuch** aktiviert werden.