



# Master Time MTGA-10493-32L

## Funkuhr nach Batteriewechsel einstellen

Nach einem Batteriewechsel stellt sich eine Funkuhr nicht immer sofort automatisch ein. Damit Datum und Uhrzeit korrekt übernommen werden, muss die Uhr zunächst ein Funksignal empfangen und ggf. neu initialisiert werden.

Mit den folgenden Schritten klappt die Einrichtung zuverlässig.

### 1. Batterie einsetzen und Reset durchführen

- Batterie einsetzen
  - falls sie bereits eingelegt war: **nochmals herausnehmen und mindestens 30 Sekunden warten**
  - danach wieder einsetzen
- Das ist der vollständige Reset bei diesem Modell

### 2. Automatische Initialisierung abwarten

- Nach dem Einsetzen bewegen sich die Zeiger meist kurz
  - die Uhr geht in eine Ausgangsstellung (oft 12:00)
- das ist normal und kein Fehler

### 3. Funksuche manuell starten

Oberer Knopf ca. 3-5 Sekunden gedrückt halten

→ Die Uhr startet nun die Suche nach dem Funksignal (DCF77)

### 4. Uhr richtig platzieren

- Möglichst in Fensternähe
  - Abstand zu Fernseher, Router oder anderen Störquellen
- wichtig für guten Empfang

## 5. Synchronisation abwarten

Die Uhr sucht nun automatisch das Signal

Dauer:

- meist einige Minuten
  - im ungünstigen Fall bis zu 15 Minuten oder länger
- währenddessen die Uhr nicht bewegen

## 6. Wenn keine Einstellung erfolgt

- Uhr über Nacht stehen lassen (besserer Empfang)
- Batterie erneut kurz entfernen und neu einsetzen
- Funksuche erneut starten (oberer Knopf)

Ohne Funksignal kann sich die Uhr nicht automatisch einstellen. In diesem Fall bleibt sie stehen oder zeigt eine falsche Zeit, bis ein Empfang möglich ist.