



## Sharp 50JP7765E

### TalkBack deaktivieren beim Sharp Google TV

So deaktivierst du TalkBack beim Sharp Google TV:

---

#### Schnellste Lösung (ohne Menü)

Halte gleichzeitig die Lautstärke + und – Taste auf der Fernbedienung gedrückt.

→ TalkBack wird direkt deaktiviert.

---

1. Drücke auf der Fernbedienung die **Home-Taste**.
2. Öffne oben rechts die **Einstellungen (Zahnrad-Symbol)**.
3. Gehe zu **System**.
4. Wähle **Bedienungshilfen**.
5. Öffne **TalkBack**.
6. Stelle die Funktion auf **Aus**.

TalkBack lässt sich jederzeit über die Tastenkombination oder die Einstellungen wieder ausschalten.

**Wenn TalkBack aktiv ist, musst du Menüpunkte doppelt bestätigen (einmal auswählen, einmal öffnen).**