

Sharp 50JP7765E

TalkBack deaktivieren beim Sharp Google TV

So deaktivierst du TalkBack beim Sharp Google TV:

Schnellste Lösung (ohne Menü)
Halte gleichzeitig die Lautstärke + und – Taste auf der Fernbedienung gedrückt.
→ TalkBack wird direkt deaktiviert.

---

1. Drücke auf der Fernbedienung die **Home-Taste**.

2. Öffne oben rechts die **Einstellungen (Zahnrad-Symbol)**.

3. Gehe zu **System**.

4. Wähle **Bedienungshilfen**.

5. Öffne **TalkBack**.

6. Stelle die Funktion auf **Aus**.

TalkBack lässt sich jederzeit über die Tastenkombination oder die Einstellungen wieder ausschalten.

Wenn TalkBack aktiv ist, musst du Menüpunkte doppelt bestätigen (einmal auswählen, einmal öffnen).

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.