



# Nuki Smart Lock Go

## So tauschst du den Schlüssel beim Nuki Smart Lock Go

Beim Nuki Smart Lock Go kannst du den eingesetzten Schlüssel problemlos gegen einen anderen austauschen. Wichtig ist anschließend nur, dass das Smart Lock neu kalibriert wird, damit die Tür wieder korrekt ver- und entriegelt.

### 1. Nuki Smart Lock entfernen

Nimm das Nuki zunächst von der Tür ab.

Je nach Montage:

- Halteplatte lösen
- Drehmechanismus entriegeln
- oder das Gerät vorsichtig abziehen

Der innen steckende Schlüssel muss danach frei zugänglich sein.

### 2. Alten Schlüssel herausziehen

Ziehe den bisher verwendeten Schlüssel vorsichtig aus dem Schließzylinder.

Achte darauf:

- dass die Tür dabei geöffnet bleibt
- und der Schließzylinder nicht verkantet

### 3. Neuen Schlüssel einsetzen

Stecke jetzt den neuen Schlüssel vollständig in den Zylinder.

**Wichtig:**

**Der Schlüssel bleibt dauerhaft innen im Schloss stecken, da das Nuki diesen später motorisch dreht.**

### 4. Nuki wieder montieren

Setze das Smart Lock wieder auf die Halterung und befestige es korrekt.

Kontrolliere danach:

- sitzt das Gerät gerade?
- lässt sich der Schlüssel frei drehen?
- blockiert nichts?

## 5. Smart Lock neu kalibrieren

Nach dem Schlüsselwechsel sollte das Nuki neu eingerichtet bzw. kalibriert werden.

In der Nuki-App:

Einstellungen > Funktionen & Konfiguration > Allgemein > Smart Lock kalibrieren

Dabei lernt das Gerät erneut:

- Endpositionen
- Verriegelungswege
- und den benötigten Kraftaufwand.

---

**Darauf solltest du achten** Der Schließzylinder sollte möglichst eine sogenannte **Not- und Gefahrenfunktion** besitzen.

Nur dann kann die Tür außen weiterhin mit einem Schlüssel geöffnet werden, obwohl innen bereits ein Schlüssel steckt.