



Telefunken D43U551X1CWI

Senser sortieren und Reihenfolge ändern

Beim Telefunken D43U551X1CWI funktioniert das Sortieren der Sender über den Kanal-Editor. Je nach Softwareversion kann die Reihenfolge zusätzlich durch die automatische Senderverwaltung (LCN) blockiert werden.

1. Senderliste öffnen

- Fernseher einschalten
- Die Taste OK auf der Fernbedienung drücken
- Die Senderliste erscheint

2. Sender bearbeiten aufrufen

- In der Senderliste die Taste Menü oder die gelbe Farbtaste drücken
- Danach Bearbeiten oder Kanäle bearbeiten auswählen

Je nach Firmware heißt der Punkt:

- Bearbeiten
- Kanal bearbeiten
- Programmbearbeitung
- Channel Edit

3. Sender verschieben

- Gewünschten Sender markieren
- „Verschieben“ auswählen
- Mit den Pfeiltasten den neuen Programmplatz auswählen
- Mit OK bestätigen

Danach wird der Sender an die neue Position gesetzt.

4. Falls sich Sender nicht verschieben lassen

Bei vielen Telefunken-/Vestel-Geräten verhindert die automatische LCN-Sortierung das Verschieben.

Dann musst du zuerst LCN deaktivieren:

Menü öffnen > Einstellungen > Kanäle / Sender > Erweiterte Einstellungen > LCN oder Automatische Senderreihenfolge auf Aus stellen

Danach:

- Fernseher neu starten
- Senderliste erneut öffnen
- Sortierung nochmals durchführen

5. Alternative über Favoritenliste

Falls die Hauptsenderliste weiterhin gesperrt bleibt:

- Senderliste öffnen
- Sender markieren
- Zu Favoriten hinzufügen
- Favoritenliste anschließend in gewünschter Reihenfolge sortieren

Das funktioniert bei Telefunken oft zuverlässiger als das direkte Verschieben der Hauptkanäle.

Wichtig zu wissen Der D43U551X1CWI basiert technisch auf einer Vestel-TV-Plattform. Deshalb wirken manche Menüs etwas versteckt, unterschiedlich benannt oder abhängig vom Empfangsweg (SAT/Kabel/DVB-T2).

Besonders bei SAT-Empfang aktiviert sich LCN häufig automatisch wieder nach einem neuen Sendersuchlauf.