

Google Pixel 4a

Steuerungssymbole anzeigen

Wenn nach dem Zurücksetzen des Google Pixel 4a auf Werkseinstellungen die bekannten Symbole für Zurück (Dreieck), Startbildschirm (Kreis) und App-Übersicht (Quadrat) verschwunden sind, wurde wahrscheinlich die Gestensteuerung aktiviert. Die klassische 3-Tasten-Navigation lässt sich jedoch wieder einschalten.

So aktivierst du die 3-Tasten-Navigation auf dem Google Pixel 4a

1. **Einstellungen öffnen**
   Öffne die App „Einstellungen“ auf deinem Pixel 4a.

2. **Zum Menü „System“ wechseln**
   Scrolle nach unten und tippe auf „System“.

3. **„Gesten“ auswählen**
   Öffne den Menüpunkt „Gesten“.

4. **Systemnavigation aufrufen**
   Tippe auf „Systemnavigation“.

5. **3-Tasten-Navigation aktivieren**
   Wähle „3-Tasten-Navigation“ aus.

6. **Änderungen prüfen**
   Die Symbole für Zurück, Startbildschirm und Letzte Apps sollten nun sofort wieder in der unteren Navigationsleiste erscheinen.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.