



# Google Pixel 4a

## Steuerungssymbole anzeigen

Wenn nach dem Zurücksetzen des Google Pixel 4a auf Werkseinstellungen die bekannten Symbole für Zurück (Dreieck), Startbildschirm (Kreis) und App-Übersicht (Quadrat) verschwunden sind, wurde wahrscheinlich die Gestensteuerung aktiviert. Die klassische 3-Tasten-Navigation lässt sich jedoch wieder einschalten.

### So aktivierst du die 3-Tasten-Navigation auf dem Google Pixel 4a

#### 1. **Einstellungen öffnen**

Öffne die App „Einstellungen“ auf deinem Pixel 4a.

#### 2. **Zum Menü „System“ wechseln**

Scrolle nach unten und tippe auf „System“.

#### 3. **„Gesten“ auswählen**

Öffne den Menüpunkt „Gesten“.

#### 4. **Systemnavigation aufrufen**

Tippe auf „Systemnavigation“.

#### 5. **3-Tasten-Navigation aktivieren**

Wähle „3-Tasten-Navigation“ aus.

#### 6. **Änderungen prüfen**

Die Symbole für Zurück, Startbildschirm und Letzte Apps sollten nun sofort wieder in der unteren Navigationsleiste erscheinen.