

Panasonic KX-TGC 420G

Datum und Uhrzeit richtig einstellen

Wenn das Panasonic KX-TGC420G eine falsche Uhrzeit oder ein falsches Datum anzeigt, lassen sich die Einstellungen direkt über das Mobilteil korrigieren.

1. Drücke die **Menü-Taste**.



2. Gib die Tastenkombination **#101** ein.



3. Gib das aktuelle Datum ein.

4. Bestätige mit **OK**.

5. Gib die aktuelle Uhrzeit ein.

6. Bestätige erneut mit **OK**.

7. Drücke die **Auflegen-Taste**, um das Menü zu verlassen.



Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.