

NiPoGi Mini PC GK3

Lüfter reinigen

Wenn der NiPoGi Mini PC GK3 mit der Zeit lauter wird oder sich stärker erwärmt, ist häufig ein verschmutzter Lüfter oder Kühlkörper die Ursache. Mit etwas Vorsicht lässt sich der Mini-PC reinigen.

1. **Mini-PC ausschalten**

   - Fahre den Computer vollständig herunter.
     Ziehe das Netzteil und alle angeschlossenen Kabel ab.
   - Warte einige Minuten, bis das Gerät abgekühlt ist.

2. **Unterseite öffnen**

   - Drehe den Mini-PC um.
   - Entferne die vier Schrauben an der Unterseite.
   - Hebe die Bodenabdeckung vorsichtig ab.

3. **Lüfter und Kühlkörper reinigen**

   - Halte die Lüfterflügel fest, damit sie sich nicht unkontrolliert drehen.
   - Entferne Staub vorsichtig mit Druckluft oder einem weichen Pinsel.
   - Reinige auch die Lüftungsschlitze und den Kühlkörper.

4. **Gerät wieder zusammenbauen**

   - Setze die Abdeckung wieder auf.
   - Ziehe die Schrauben gleichmäßig an.
   - Schließe alle Kabel wieder an und starte den Mini-PC.

Bedienungsanleitung24.de

Wenn der Lüfter weiterhin laut ist Bleibt der Mini-PC trotz Reinigung ungewöhnlich laut oder wird sehr heiß, können auch folgende Ursachen infrage kommen:

- Lüfterlager verschlissen
- Wärmeleitpaste ausgetrocknet
- Hohe CPU-Auslastung
- Defekter Lüfter

In diesem Fall kann eine gründlichere Wartung oder der Austausch des Lüfters erforderlich sein.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.