



WYBOT Osprey 700

Nur den Boden reinigen

Wenn dein WYBOT Osprey 700 ausschließlich den Poolboden reinigen soll, kannst du den Reinigungsmodus ganz einfach über die WYBOT-App ändern.

1. Poolroboter vollständig aufladen

Stelle sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist.

2. Roboter einschalten

Schalte den Osprey 700 ein, solange er sich noch außerhalb des Wassers befindet.

3. Mit der WYBOT-App verbinden

Aktiviere Bluetooth auf deinem Smartphone und verbinde den Poolroboter über die WYBOT-App.

4. Reinigungseinstellungen öffnen

Wähle in der App den Bereich „Reinigungsmodus“ oder „Cleaning Mode“.

5. Bodenmodus auswählen

Stelle den Modus auf „Floor Only“, „Floor Mode“ oder „Nur Boden“ (je nach App-Version).

6. Einstellung speichern

Übernimm die Auswahl und warte, bis die Einstellung an den Poolroboter übertragen wurde.

7. Roboter ins Wasser setzen

Setze den Osprey 700 anschließend in den Pool. Er reinigt nun ausschließlich den Boden.

Warum fährt der Roboter trotzdem kurz an die Wand? Auch im Bodenmodus kann der Poolroboter die Poolwand kurz berühren, um seine Fahrtrichtung zu ändern oder sich neu zu orientieren. Das gehört zum normalen Navigationsverhalten und bedeutet nicht, dass die Wandreinigung aktiviert ist.

Kein Bodenmodus in der App vorhanden? Falls die Option „Nur Boden“ nicht angezeigt wird, prüfe, ob die WYBOT-App und die Firmware des Poolroboters auf dem neuesten Stand sind. Je nach Softwareversion können sich die Bezeichnungen der Reinigungsmodi unterscheiden.