

Hama Bahamas

Wecker ausschalten

Bei der Hama Bahamas können zwei verschiedene Weckzeiten eingestellt sein: Alarm 1 (A1) und Alarm 2 (A2). Beide Alarme müssen bei Bedarf einzeln deaktiviert werden.

1. Drücke die **Set-Taste** einmal kurz, um die Weckzeit von **Alarm 1 (A1)** anzuzeigen.



2. Drücke bei angezeigter Weckzeit die **Up-Taste**, um den Alarm zu deaktivieren.



3. Möchtest du **Alarm 2 (A2)** ausschalten, drücke die **Set-Taste zweimal** kurz.



4. Drücke anschließend erneut die **Up-Taste**, um auch diesen Alarm zu deaktivieren.



5. Ob ein Alarm noch aktiv ist, erkennst du am entsprechenden Wecksymbol im Display. Ist das Symbol für A1 beziehungsweise A2 verschwunden, ist der jeweilige Weckalarm deaktiviert.



Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.