



Gigaset AS690A

Menüsprache auf Deutsch einstellen

Mit wenigen Schritten kann die Sprache des Menüs geändert werden. Diese kann jederzeit im Menü **Einstellungen > Sprache** angepasst werden.

1. Taste Menü drücken

Drücke im Ruhezustand die Taste Menü unter dem Display.



2. Einstellungen öffnen

Navigiere mit der Steuertaste (V) zu „Einstellungen“. Drücke dann OK, um das Menü zu öffnen.

3. Sprache auswählen

Wähle mit der Steuertaste (V) den Menüpunkt „Sprache“ aus. Bestätige mit OK.

4. Deutsch wählen

Wähle mit der Steuertaste (V) „Deutsch“ aus. Bestätige mit OK.

5. Einstellungen speichern

Auf dem Display erscheint „Gespeichert“.

Drücke die Auflegen-Taste, um in den Ruhezustand zurückzukehren.



6. Menü auf Deutsch

Die Menüsprache ist jetzt auf Deutsch eingestellt. Alle Menütex te werden nun in Deutsch angezeigt.



7. Tastenbeschreibung

Tasten auf einen Blick		
	Menü	Menü öffnen / zurück
	Steuertaste	Navigieren
	OK	Auswahl bestätigen
	Auflegen-Taste	Zurück / Abbrechen