



Russell Hobbs 27630-56 XXL

Backprogramm einstellen

Die Russell Hobbs 27630-56 XXL verfügt über ein eigenes Backprogramm (Bake), das sich über das Menü auswählen lässt. Die voreingestellten Werte können bei Bedarf angepasst werden.

1. Schiebe den Korb mit der Crisping-Platte in das Gerät.
2. Drücke die **Ein-/Aus-Taste**, um die Heißluftfritteuse einzuschalten.
3. Tippe mehrmals auf **MENU**, bis das Backprogramm (Kuchen-Symbol) im Display angezeigt wird.
4. Standardmäßig ist das Programm auf 160 °C und 30 Minuten eingestellt.
5. Möchtest du die Temperatur ändern, tippe auf die **Temperaturtaste** und passe den Wert mit den **Plus-/Minus-Tasten** an.
6. Für eine andere Backzeit drückst du die Zeittaste und stellst die gewünschte Dauer ebenfalls mit Plus oder Minus ein.
7. Starte den Backvorgang anschließend mit der **Start-/Stopp-Taste**.

Gut zu wissen Die voreingestellten 160 °C für 30 Minuten dienen als Orientierung. Je nach Rezept, Teigmenge und verwendeter Backform können andere Einstellungen erforderlich sein. Für gleichmäßigere Backergebnisse kann das Gerät außerdem etwa 5 Minuten vorgeheizt werden.